

Коды неисправностей внутреннего блока

| Код неисправности на ведущем блоке | Индикация на проводном контроллере | Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или дистанционном приемном устройстве | Описание неисправности |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 01 | 01 | 1 | Неисправность датчика окружающей среды внутреннего блока TA |
| 02 | 02 | 2 | Неисправность датчика температуры змеевика внутреннего блока TC1 |
| 03 | 03 | 3 | Неисправность датчика температуры TC2 на трубе внутреннего блока |
| 04 | 04 | 4 | Неисправность датчика внутреннего блока TES |
| 05 | 05 | 5 | Неисправность EEPROM |
| 06 | 06 | 6 | Ошибка связи между внутренними и наружными блоками |
| 07 | 07 | 7 | Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом |
| 08 | 08 | 8 | Неисправность дренажной системы внутреннего блока |
| 09 | 09 | 9 | Повторяющаяся ошибка адреса внутреннего блока |
| 0A | 0A | 10 | Повторяющаяся ошибка адреса центрального пульта |
| Код наружного блока | Код наружного блока | 20 | Соответствующая неисправность наружного блока |